



NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Ďakujeme, že ste si vybrali našu podlahu. Pri správnej inštalácii a starostlivosti bude udržiavanie vašej novej podlahy jednoduché a zachová si krásny vzhľad dlhé roky.

Prosím, prečítajte si pred inštaláciou všetky pokyny. Nesprávna inštalácia zruší platnosť záruky.

I. VŠEOBECNÁ PRÍPRAVA

POTREBNÉ NÁRADIE: Dištančné rozpery, gumené kladivo, pravítko, ceruzka, zvinovací meter, univerzálny nôž, dorážací blok, metla/vysávač, chrániče kolien, ručná pilka.

- Pred inštaláciou si materiál dobre prezrite na dennom svetle, či na ňom nie sú viditeľné vady, nezrovnalosti vo farbe alebo lesku; skontrolujte, či sú hrany rovne a nepoškodené. Po inštalácii nebudú akceptované žiadne reklamácie povrchových chýb.
- Odporúčame pokladať dosky kolmo na okno, v smere hlavného zdroja svetla. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku dajte na to, aby ste vždy pracovali s 3 až 4 kartónmi naraz a počas montáže dosky miešali.
- Uistite sa, že stav podkladu/stavby vyhovuje špecifikáciám popísaným v týchto pokynoch. V prípade neistoty podlahu neinštalujte, a obráťte sa na svojho dodávateľa.
- Podlahové produkty sa môžu pri hrubom zaobchádzaní pred inštaláciou poškodiť. Pri ich preprave a manipulácii s nimi nakladajte opatrne. Kartóny uskladňujte, prepravujte a manipulujte s nimi tak, aby sa nepoškodili. Kartóny uskladňujte na plochu, nie na hrane.
- Podlahové produkty bývajú ťažké a objemné. Pri manipulácii s nimi vždy používajte správne techniky zdvíhania. Ak je to možné, využite manipulačnú techniku ako napr. plošinové a iné vozíky. Nikdy nedvíhajte viac ako zvládnete; požiadajte o pomoc.
- Pred inštaláciou si vypočítajte plochu priestoru a v závislosti od jeho tvaru pripočítajte dodatočných 15 - 20 % materiálu na odrezkový odpad.
- Prostredie, v ktorom bude podlaha nainštalovaná je pre úspešnú inštaláciu a životnosť podlahových produktov nesmierne dôležité. Podlaha je určená len na inštaláciu vo vnútorných priestoroch. Tieto vnútorné priestory musia tiež spĺňať klimatické a konštrukčné požiadavky.
- Vo väčšine prípadov nie je potrebné tento produkt aklimatizovať. Ak však boli krabice s podlahou vystavené viac ako 2 hodiny vystavené extrémnym teplotám pod 10 °C alebo nad 40 °C v priebehu 12 hodín pred inštaláciou, aklimatizácia je potrebná. V takom prípade pred začatím inštalácie ponechajte dosky v neotvorenom obale pri izbovej teplote aspoň 12 hodín. Teplota miestnosti musí byť pred, počas a po inštalácii konštantná v rozmedzí 20 - 25 °C.
- Podlahy by sa mali inštalovať len v prostredí s kontrolovanou teplotou. Pred inštaláciou, počas nej a po nej nepotrebné udržiavať konštantnú teplotu 20 - 25 °C. Neodporúčame používať prenosné ohrievače, nakoľko nemusia miestnosť a podklad dostatočne ohriať. Petrolejové ohrievače by sa nemali používať nikdy.
- Po inštalácii sa uistite, že podlaha nebude vystavená teplotám nižším ako 10 °C alebo vyšším ako 50 °C.
- Pre plochu podlahy väčšiu ako 400 m² alebo dĺžky presahujúce 20m použite dilačné lišty.

II. INFORMÁCIE O PODKLADE

- Podlahu môžete nainštalovať na väčšinu existujúcich tvrdých podlahových krytín, pokiaľ je existujúci povrch podlahy čistý, rovný, suchý, bezpečne uchytý, konštrukčne pevný a vodorovný v rozmedzí do 5 mm v okruhu 3 m.
- Podklad by nemal mať sklon väčší ako 25 mm na 2 m vo všetkých smeroch.
- Preliačenie, hlboké ryhy, dilačné špáry a iné nedokonalosti podkladu musia byť vyplnené schválenou opravou a nivelačnou hmotou.
- Podklady nesmú byť nadmerne vlhké, alebo zásadité. Odstráňte nečistotu, lak, vosk, oleje, rozpúšťadlá a všetky cudzie látky a nečistoty.
- Na prípravu podkladov nepoužívajte produkty s obsahom petroleja, rozpúšťadiel alebo citrusových olejov, keďže môžu spôsobiť zafarbenie a expanziu novej podlahy.
- Napriek tomu, že je táto podlaha vodeodolná, nie je určená na použitie ako bariéra proti vlhkosti. Emisie vlhkosti z betónu by nemali prekročiť 3,63 kg (ASTM F1869) / 90% RV (ASTM F2170) s pH limitom 9 / maximálny obsah vlhkosti 2,5% (CM metóda).

Poznámka: Vykonanie týchto testov nemusí byť povinnosťou osoby, ktorá podlahu inštaluje. Je však jej povinnosťou sa pred inštaláciou podlahy uistiť, že tieto testy boli vykonané a výsledky sú prijateľné. Výsledky testov na vlhkosť indikujú stav len v čase ich vykonania. Podlaha by sa nemala inštalovať na podklad s nadmernou vlhkosťou.

- Tento výrobok sa nesmie inštalovať v priestoroch s rizikom zaplavenia, ako sú sauny alebo vonkajšie priestory.
- Existujúce vinylové podlahy nesmú byť mäkčené a nesmú presahovať hrúbku viac ako jednej vrstvy. Mäkká podložka a mäkké podklady znižujú prirodzenú pevnosť produktu v odolnosti voči pretlačeniu a ich použitie môže viesť ku strate záruky.

DREVENÉ PODKLADY

- Ak sa má táto podlaha inštalovať na existujúcu drevenú podlahu, odporúča sa pred začatím inštalácie opraviť všetky uvoľnené dosky a škripanie.
- Obsah vlhkosti u drevených podkladov nesmie presiahnuť 12 %.
- Suterény a podobné priestory musia byť suché. Použite 0,15mm parozábranu na prekrytie celej plochy podkladu.
- Novú podlahu odporúčame pokladať priečne k existujúcim podlahovým doskám.
- Všetky ostatné podklady - preglejka, OSB dosky, drevtrieska, trieskové dosky atď. musia byť konštrukčne pevné a nainštalované podľa odporúčaní výrobcu.
- Podklady z dvojvrstvovej preglejky triedy APA by mali mať celkovú hrúbku aspoň 25 mm a pod sebou aspoň 45 cm dobre vetraný priestor.

BETÓNOVÉ PODKLADY

- Existujúce betónové podklady musia byť úplne vytvrdené, musia byť aspoň 60 dní staré, hladké, permanentne suché, bez cudzích látok ako sú prach, vosk, rozpúšťadlá, farba, masť, olej a zvyšky starého lepidla.
- Podklad musí byť suchý. S pH pod 9, splnením požiadaviek na obsah vlhkosti a otestovaním podľa niektorého z nižšie opísaných spôsobov:
 - ✓ Odparená vlhkosť z cementovej vrstvy by nemala presiahnuť 3,63 kg MVER (emisná miera odparenej vlhkosti) na 100 m² za 24 h. Stanovuje sa testom s chloridom vápenatým (ASTM F1869).
 - ✓ 90 % RH (ASTM F2170).
 - ✓ Max. 2,5 % obsahu vlhkosti (CM metóda / ASTM F2659).

- Ako ochrannú bariéru proti vlhkosti odporúčame medzi betónovým podkladom a podlahou použiť aspoň 0,15 mm parozábranu.

NEINŠTALUJTE NA

- Akýkoľvek typ koberca.
- Existujúce mäkčené vinylové podlahy.
- Akékoľvek plávajúce podlahy, voľne ložené a okrajovo pripevnené vinylové pláty.
- Tvrdé podlahové krytiny / drevené podklady, ktoré sú položené priamo na betón alebo rozmerové rezivo či preglejku, ktoré sú položené na betón.
- Použitie ďalších podložiek môže poškodiť zámkový mechanizmus a viesť k strate záruky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Podlahové sálavé teplo: Podlaha sa môže inštalovať nad 12 mm zapustené sálavé vykurovanie použitím plávajúcej metódy. Maximálna prevádzková teplota nesmie presiahnuť 30 °C. Aby ste predišli prehrievaniu, použite podlahový senzor teploty.


- Vykurovanie musí byť vypnuté 24 h pred, počas a 24 h po inštalácii, ak sa podlaha inštaluje nad podklad so sálavým vykurovaním.
- Pred inštaláciou na novovybudované systémy sálavého vykurovania, nechajte systém bežať 48 h na plný výkon aspoň 4 dni pred inštaláciou, aby sa uvoľnila všetka vlhkosť z vrchnej cementovej vrstvy systému sálavého vykurovania.
- Maximálny obsah vlhkosti poteru je 1,5 % (CM metóda).
- Uistite sa, že teplota miestnosti je pred a počas inštalácie konštantná v rozmedzí 20 - 25 °C.
- Po skončení inštalácie by sa mal vykurovací systém zapnúť na teplotu okolia a teplota postupne po 5 stupňoch každých 12 h zvyšovať až do bežnej pracovnej teploty.
- Pre viac informácií si prečítajte odporúčania výrobcu systému sálavého vykurovania.
- **Varovanie:** Použitie elektrických vykurovacích rohoží, ktoré nie sú zapustené do podkladu sa pod podlahu neodporúča. Použitie elektrických vykurovacích rohoží, ktoré nie sú zapustené a sú použité priamo pod podlahou môže v prípade zlyhania viesť k strate záruky. Je najlepšie podlahu nainštalovať nad zapustené systémy sálavého vykurovania a držať sa pokynov popísaných vyššie.

Tip: Aby ste s vykurovacím systémom dosiahli čo najlepšie výsledky, je dobré nastaviť čas zapnutia s komfortnou teplotou a vypnutia s udržiavacou teplotou, ktorá je bežne o 4 °C nižšia ako komfortná. Udržiavacie teploty sú obzvlášť dôležité, keďže nedovolia teplote v miestnosti príliš klesnúť, takže je ľahšie ju v prípade potreby znova vyhriať.


III. INŠTALÁCIA

- Odstráňte z miestnosti obkladové lišty, spotrebiče a nábytok. Pre najlepší výsledok by sa mali obkladové lišty dverí zdola zrezať, aby sa mohla podlaha voľne presúvať bez zasekávania. Po ukončení prípravných prác pozametajte a povysávajte celý pracovný priestor a odstráňte všetok prach a nečistoty.
- Pri plávajúcej podlahe sa vždy uistite, že pri stenách a prvkoch ako sú schody, stĺpy atď. zostala min. 6 mm medzera. Tieto medzery sa po inštalácii podlahy prekryjú obkladovými lištami.
- Ak je to možné, naplňte pokládku tak, aby sa spoj v doskách neprekryvali so spojmi alebo ryhami existujúceho podkladu.
- Kuchynské skrinky neinštalujte priamo na podlahu. Kvalita podlahy sa dá garantovať len ak sa podlaha môže voľne hybať.
- **TIPY NA REZANIE:** Na orezanie dosky použite jednoduchú univerzálny nôž a pravítko, položte dosku vrchnou stranou nahor a silno niekoľko krát zarezte po tej istej čiare. Nôž povrch nepreže, ale zanechá hlboký rez. Potom môžete jednu polovicu dosky nadvihnúť a druhou rukou pridržať druhú veľmi blízko rezu. Doska sa sama rozdelí. Na zjednodušenie inštalácie môžete použiť rezač na laminátové alebo vinylové podlahy.

POZOR: Na zadnej strane dosiek herringbone je označenie písmenami L alebo R, čo predstavuje dva rôzne smery profilovania. V každej krabici sa nachádza rovnaký počet L a R dosiek. Prosím všimajte si tieto značky a vždy ich inštalujte v pároch. V nižšie popísaných pokynoch sú dosky L biele a dosky R sivé.



Podklad by mal byť rovnomerný, suchý a čistý. Aby ste zabezpečili správnosť inštalácie, kobercové svorky alebo zvyšky lepidla sa musia odstrániť a podlaha musí byť čistá.



Rozdelenie dosiek na kôpky podľa značiek L a R vám hľadanie správnych dosiek uľahčí.

METÓDA 1 – ŠTVORCOVÝ VZOR




- Pri tejto metóde inštalácie sa spojí 5 dosiek s rovnakým profilovaním. Potom môžete začať popri stene umiestňovať rozpery tak, aby pri nej ostala 6 mm dilačná medzera.
- Začnite R doskou v ľavom rohu oproti hlavnému vchodu, stranu s jazyčkom položte smerom k stene a postupujte podľa obrázka (Pozrite si typy na fixáciu na konci strany). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.


DÔLEŽITÉ: Pre lepšie uchytenie odporúčame do vnútra fixačného systému na kratšej strane dosiek aplikovať vysoko priľnavé, vysoko šmykové, tvrdo tuhnúce lepidlo. Vyvarujte sa používaniu nadmerného množstva lepidla a okamžite zotrite všetko nadbytočné lepidlo, ktoré sa dostane na povrch podlahy.

METÓDA 2 – DIAGONÁLNY VZOR RYBEJ KOSTI




- Použitím ceruzky, nite a pravítka nakreslite čiaru pod uhlom 45°, podľa ktorej dosky zarovnáte tak ako na obrázku. Potom môžete začať popri stene umiestňovať rozpery tak, aby pri nej ostala 6 mm dilačná medzera.









- Začnite v ľavom rohu oproti dverám. Začnite L doskou a stranu s jazyčkom položte smerom k stene. Vezmite druhú dosku (označenú R) a uložte ju kolmo na prvú (Pozrite si typy na fixáciu na konci strany). Na prípravu 3. a 4. dosky si pozrite typy na rezanie nižšie. Pokračujte v inštalácii podľa sekvencie.

TIPY NA REZANIE: Pri inštalácii 3. (L), 4. (R) a každej ďalšej dosky, ktorá bude mať kratšiu stranu smerom k stene, odmerajte potrebnú dĺžku dosky a podľa toho dosku odrežte. Uistite sa, že používate správnu stranu dosky (viď obrázky nižšie).












METÓDA 3 – VZOR RYBEJ KOSTI





















- Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.
- Keď sa na oboch stranách dostanete k stene, odmerajte vzdialenosť medzi stenou a najbližším štartovacím setom. Zostavte nový set, označte na ňom nameranú vzdialenosť, odrežte dosky (set na to môžete rozobrať) a nainštalujte dosky do medzery.
- V tomto vzore pokračujte, až kým je miestnosť úplne pokrytá.


METÓDA 4 – DVOJITÝ VZOR RYBEJ KOSTI























- Budete potrebovať celkom 5 dosiek aby ste dostali 5 štartovacích kusov (L1, L2, L3, R1, R2). Na jeden set nebude možné použiť odrezky z už použitých dosiek.
- Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.
- Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe šírky miestnosti potrebovať. Štartovacie sety môžete spojiť jednou celou doskou.

• Zarovnáte prvý štartovací set ku kriedovej čiare prechádzajúcej stredom miestnosti (aby ste inštaláciu zarovnali na stred uistite sa, že čiara prechádza špičkou vzoru). Vždy nechajte pri stene 6 mm dilačnú medzeru.

• Každý štartovací set má šírku 1004 mm, odmerajte si, koľko štartovacích setov budete na základe š