

NÁVOD K MONTÁŽI AUTOPOTAHŮ ŠITÝCH NA MÍRU

PŘEDNÍ OPĚRADLO:

1. Pokud je to možné, vyjmeme z opěradla hlavovou opěrku.
2. Potah nasadíme na horní část opěradla a opatrně stahujeme dolů. Urovnáme zástřihy na opěrky hlavy tak, aby souhlasili s otvory na opěradle vozu.
3. Přední část potahu protáhneme otvorem mezi opěradlem a sedadlem dozadu ven, a tím docílíme vypnutí potahu opěradla.
4. Vzadu opěradlo uchytkáme dle způsobu zakončení:
 - A) SPODNÍ KONEC OPĚRADLA JE ZAKONČEN POMOCÍ OČEK: Očka natáhneme pod sedačku a uchytkáme pomocí háčků ke kovové konstrukci pod sedadlem.
 - B) SPODNÍ KONEC OPĚRADLA JE ZAKONČEN POMOCÍ SUCHÉHO ZIPU A VELUTINA: Velutino napneme tak, aby těsně přiléhal k sedačce, ze suchého zipu odlepíme ochranný pásek a shora přilepíme na velutino.

PŘEDNÍ SEDADLO:

1. Potah navlékáme od přední strany dozadu k opěradlu.
2. Zadní část potahu prostrčíme mezerou mezi opěradlem a sedadlem tak, abychom ho mohli vytáhnout ven.
3. Potah upínáme od přední strany pomocí našitých gumových oček, které protáhneme pod sedadlo a buď spojíme dohromady přiloženými háčky, nebo je stejným způsobem uchytkáme ke kovové konstrukci pod sedadlem.
4. Pokud jsou na potahu našité plastové díly, které slouží namísto běžných háčků, postupujte dle následujícího návodu:
 - A) Otočte plastovým úchytem o 90° vodorovně směrem k sobě pro snazší manipulaci
 - B) Zcela vytočte plastový úchyt směrem ven a opatrně začněte pásek zasouvat pod plastovou část sedadla.
 - C) Ujistěte se, že máte úchyt správně umístěn za ohybem hrany plastové části sedadla.
 - D) Po nasunutí a kontrole celého pásku, že je správně nasazený, můžete úchyt pustit.
 - E) Správně usazený úchyt se sám vrátí do stejné polohy jako v kroku „A“, a tím bude zajištěn za ohybem a zároveň překrývat volnou stranu hrany plastu.

OPĚRKY HLAVY:

1. Potah opěrky hlavy nasazujeme od shora dolů.
2. Část s našitým velutinem zasuneme pod potah zadní části opěrky.
3. Odlepíme ochranný proužek ze suchého zipu a přilepíme na velutino.
4. Pokud jsou potahy opěrek zakončené na gumičky, potah nasadíme na opěrku a zajistíme ho svázáním gumiček.

ZADNÍ OPĚRADLA:

1. Potah nasazujeme od horní části a opatrně stahujeme dolů.
2. Natažený autopotah urovnáme tak, aby záštitky a otvory pro páčky na sklápění, otvory na opěrky hlavy, příp. navíječe pásu, souhlasily s otvory v opěradle.
3. Přední část autopotahu s našitým velutinem protáhneme mezerou mezi opěradlem a sedadlem do zadní části a tímto způsobem ho vypneme.
4. Zkontrolujeme, že potah těsně přiléhá k sedačce a poté ze suchého zipu odlepíme ochranný pásek a přilepíme na velutino.

ZADNÍ SEDADLA:

1. Potah nasadíme z přední strany dozadu k opěradlu.
2. Potah protáhneme mezerou mezi sedadlem a opěradlem dozadu tak, aby došlo k vypnutí potahu přesně podle sedadla.
3. Potah uchytkáme dle způsobu zakončení:
 - A) POTAH JE ZAKONČENÝ POMOCÍ OČEK: Očka protáhneme pod sedákem a spojíme je s protilehlými pomocí přiložených kovových háčků.
 - B) POTAH JE ZAKONČENÝ POMOCÍ MALÝCH OČEK S PROTAŽENOU TKANICÍ: Zkontrolujeme, že všechna očka máme pod sedákem a tkanicí utáhneme tak, aby byl potah důkladně vypnutý. Následně tkanici zajistíme proti rozvázání uzlem.

PŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA:

1. Potah navlékneme na loketní opěrku.
2. Potah uchytkáme dle způsobu zakončení a upevníme:
 - A) POTAH JE ZAKONČENÝ POMOCÍ MALÝCH OČEK S PROTAŽENOU TKANICÍ: Očka stáhneme dolů pod loketní opěrku a tkanicí stáhneme a zajistíme uzlem.
 - B) POTAH JE ZAKONČENÝ POMOCÍ VELUTNA A SUCHÉHO ZIPU: Ze suchého zipu na nasazené a urovnané opěrky odlepíme ochranný pásek a přilepíme k přitaženému velutinu.

ZADNÍ LOKETNÍ OPĚRKA:

1. Potah zadní loketní opěrky nasazujeme odshora dolů.
2. Přední část potahu protáhneme mezerou pod loketkou a poté spojíme pomocí suchých zipů s přitaženým velutinem.